

Промышленный озонатор «Зевс»

Краткая инструкция.

I. Подготовка помещения.

1. Выбрать помещение до 110 кв.м.
2. Устранить в нём видимые источники запахов и пыль.
3. Закрыть в помещении все места возможной утечки озона:
 - закрыть окна и двери;
 - заблокировать вытяжки плёнкой и бумажным скотчем;
 - заклеить бумажным скотчем щели – в дверях, в местах прохождения труб, если есть, в окнах.
4. Вынести из помещения всё живое: растения, животных.
5. Аквариум: плотно укрыть плёнкой, отключить воздушный насос.
6. На время озонации и плюс ещё 30-60 минут в помещение не входить.

II. Установка программы (перед включением в сеть 220 В).

Программный блок изначально показывает текущее время: день недели, часы, минуты. Необходимо установить время включения и отключения озонатора.

В зависимости от размера помещения от 5 до 110 кв.м. и от степени загрязнения воздуха (по запаху) можно установить от одного цикла включения на 15 минут до 16 циклов по 30 минут.

ВНИМАНИЕ: для долговечной службы озонатора **один цикл не должен превышать 30 минут!** Рекомендуемое время между циклами – не менее 20 минут.

ВАЖНО: начало первого цикла (первое включение озонатора) необходимо выставить такое, которое позволит гарантировано покинуть помещение до момента включения прибора!

ПРИМЕР: для гостиничного номера 16 кв.м. со стойким неприятным запахом, вредной флорой и фауной. Рекомендуемая программа (ударная доза): 3 цикла по 30 минут с перерывами по 30 минут.

Исходный экран	Что нажать	Экран после нажатия	Пояснение
ЧАСЫ 00:00	PROG	1 _{on} --:--	Здесь устанавливается время первого включения
1 _{on} --:--	WEEK HOUR MIN	1 _{on} 00:15	Каждая кнопка нажимается необходимое число раз до появления требуемого дня недели/часа/минут первого включения
1 _{on} 00:15	PROG	1 _{off} --:--	Здесь устанавливается время первого отключения
1 _{off} --:--	WEEK HOUR MIN	1 _{off} 00:45	Каждая кнопка нажимается необходимое число раз до появления требуемого дня недели/часа/минут первого отключения
1 _{off} 00:45	PROG	2 _{on} --:--	Здесь устанавливается время

			второго включения
2 ^{on} --:--	WEEK HOUR MIN	2 ^{on} 01:15	Каждая кнопка нажимается необходимое число раз до появления требуемого дня недели/часа/минут второго включения
2 ^{on} 01:15	PROG	2 ^{off} --:--	Здесь устанавливается время второго отключения
2 ^{off} --:--	WEEK HOUR MIN	2 ^{off} 01:45	Каждая кнопка нажимается необходимое число раз до появления требуемого дня недели/часа/минут второго отключения
2 ^{off} 01:45	PROG	3 ^{on} --:--	Здесь устанавливается время третьего включения
3 ^{on} --:--	WEEK HOUR MIN	3 ^{on} 02:15	Каждая кнопка нажимается необходимое число раз до появления требуемого дня недели/часа/минут третьего включения
3 ^{on} 02:15	PROG	3 ^{off} --:--	Здесь устанавливается время третьего отключения
3 ^{off} --:--	WEEK HOUR MIN	3 ^{off} 02:45	Каждая кнопка нажимается необходимое число раз до появления требуемого дня недели/часа/минут третьего отключения
3 ^{off} 02:45	PROG RECAL	4 ^{on} --:--	Поочередно нажимая PROG и RECALL убедиться, что на всех программах от 4 до 16 нет установок времени включения и отключения
16 ^{on} --:--	CLOCK	ЧАСЫ 00:05	Время на часах должно быть меньше времени первого пуска.
ЧАСЫ 00:05	MANUAL	ЧАСЫ 00:05 auto	Несколько раз нажать кнопку MANUAL до появления на экране auto

III. Включение.

После установки программ прибор поставить в центре помещения на устойчивом возвышении и включить в сеть 220 В. Выйти и вернуться не ранее, чем спустя 30-60 минут после окончания всех циклов. В приведённом примере входить в 03:30.

IV. Завершение озонации.

1. Отключите прибор от сети 220 В, заверните в плёнку и уберите на место хранения.
2. Отклейте скотч и разблокируйте вытяжки.
3. Проветрите помещение как можно тщательнее.
4. Наслаждайтесь чистым стерильным воздухом без запахов!

Остались вопросы? Звони! +7(925)894-0383